

# E&C ADVANCED 150 m/s

## JAK NASTAVIT E.T.U.



Zbraň je vybavena procesorovou jednotkou E.T.U. (Electronic Trigger Unit), která má elektronický spínač spouště, mosfet, aktivní brzdu, magnetické čidlo a umožňuje nastavit 5 režimů chování spouště/přepínače střelby. Nastavení provedete podle postupu níže.

- 1) Přepněte přepínač střelby do polohy SEMI.
- 2) Držte spoušť dokud nezavibruje motor - vstup do programovacího režimu.
- 3) Zmáčknutím spouště přepínáte jednotlivé režimy - 5 předdefinovaných režimů viz tabulka.
  1. vibrace signalizuje počet ran na SEMI, 2. vibrace signalizuje počet ran na AUTO.
- 4) Přepnutím přepínače střelby na AUTO zvolený režim uloží.

Po odpojení baterie si E.T.U. pamatuje poslední nastavený režim. Pro změnu režimu postupujte podle kroků výše. Maximální napětí 16 V a proud 50 A.

### REŽIMY STŘELBY

REŽIM	SEMI	AUTO
1.	1 výstřel	dávka
2.	1 výstřel	3 výstřely
3.	3 výstřely	dávka
4.	1 výstřel	1 výstřel
5.	3 výstřely	3 výstřely

## UPGRADE VNITŘNÍ DÍLY



E.T.U. s mikrosplínačem • Kovová tryska s dvojitým těsněním • Kovová hlava válce s dvojitým těsněním • Chromovaný leštěný válec • Kovová protitlaká hlava pístu • Polymerový píst s kovovým hřebenem • Kovový trn s ložiskem • Zesílená převodová kola 18:1 • Komora stylu ProWin