

Pokyny k instalaci HPA propojka do rukojeti

Instalace HPA propojky do rukojeti vyžaduje drobné úpravy spodní části pažbičky a vzduchové hadice HPA jednotky.

Nejprve je třeba zvětšit otvor ve spodní části pažbičky na průměr $\frac{1}{2}$ " (cca 1,27 cm).

Vyjměte šroub pro nastavení přitlaku motoru, pokud je k dispozici, a pevně upněte pažbičku do svěráku. Ke zvětšení otvoru použijte elektrickou vrtačku s $\frac{1}{2}$ " vrtákem.

Dále je třeba odstranit montážní šrouby motoru v jedné rovině se základnou pažbičky.

To lze snadno provést pomocí brusky nebo přímočaré pily.

Nainstalujte HPA propojku do základny rukojeti a utáhněte matici spoje.

Dále je třeba zkrátit hadici HPA jednotky.

Před zkrácením hadice jednotky je dobré vyzkoušet si instalaci spojky pažbičky na hadici, abyste si vyzkoušeli, jak se hadice zasouvá za o-kroužek.

Hadice se bude volně zasouvat, dokud nenarazí na o-kroužek. Za tuto první zarážku musíte hadici zatlačit! Bude potřeba trochu síly, aby se hadice dostala za o-kroužek, to je normální. Poté se hadice zastaví podruhé, když narazí na skutečné dno HPA propojky.

Vyjměte HPA propojku a odřízněte hadici tak, aby byla v jedné rovině se spodní částí pažbičky nebo byla o něco delší. Nezkracujte hadici příliš! Je lepší nechat ji o něco delší a podruhé ji zkrátit, než ji napoprvé zkrátit příliš.

Poté nainstalujte sestavu HPA propojky.

Hadici jednoduše zasuňte do spojky HPA propojky a protáhněte ji kolem o-kroužku.

Pokud je hadice příliš dlouhá, nebude možné usadit patku pažbičky v jedné rovině se spodní částí rukojeti. V takovém případě jednoduše hadici jednotky ještě trochu zkratíte. Jakmile budete s uložením spokojeni, znovu namontujte šrouby patky pažbičky.

Online návod s fotografiemi naleznete na adrese:

<http://www.redlineairsoft.com/gripconnectinstall.htm>