



## NÁVOD K POUŽITÍ – MANUÁLNÍ ZBRANĚ



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této airsoftové zbraně.

Tento univerzální návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst. Řešení nejčastějších poruch airsoftových zbraní a příslušenství naleznete na adrese <https://airsoftpro.cz/cz/help>. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: [servis@airsoftpro.cz](mailto:servis@airsoftpro.cz).

### TOTO NENÍ HRAČKA, ALE STŘELNÁ ZBRAŇ!



#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek je považován v České republice za zbraň kategorie „D“ ve smyslu zákona č. 119/202 Sb. o zbraních a střelivu, proto se na něj vztahují veškerá příslušná ustanovení tohoto zákona a souvisejících předpisů.
- Airsoftové zbraně nejsou hračky a nepatří do rukou dětem!
- Dbejte zvýšené opatrnosti při vybalování zbraně z přepravního obalu, aby nedošlo k jeho pádu (nebo jeho části) a nedošlo ke škodě na majetku, nebo zdraví. Při přepravě mohlo dojít k uvolnění některé součásti.
- Je zakázáno tuto zbraň vydávat za zbraň ostrou, zejména v souvislosti s pohružkou druhé osobě.
- Zbraň je zakázáno užívat a viditelně nosit na veřejně přístupných místech.
- Nemiřte úmyslně ani v nepozornosti na lidi, zvířata a křehké předměty. Dejte pozor na odražené kuličky.
- Zbraň je určena pro rekreační terčovou střelbu ve venkovních prostorech.
- V uzavřených prostorech hrozí poškození majetku, nebo zranění odraženou plastovou kuličkou.
- Při střelbě používejte ochranné brýle k tomu určené, které splňují platné normy ochranných prostředků.
- Nenechávejte zbraň bez dozoru a v dosahu malých dětí.
- Rozebírání, upravování, či jiné zásahy do zbraně jsou přísně zakázány a to i v případech, kdy je popsána a vyobrazena v cizojazyčných návodech! Vyjma úkonů nutných k pravidelné údržbě zbraně.
- Servis zbraně svěřujte vždy pouze autorizovanému servisu. Neodborný zásah může způsobit vážné škody nebo zranění uživatele či třetím osobám.
- Jako střelivo používejte plastové kuličky k tomu určené. Střelivo musí být kalibrováno v toleranci 5,95 mm +/- 0,01.
- Ušchovejte původní obal. Je konstruován pro bezpečný transport a uložení repliky.
- Zavěšení zbraně na popruh se zakazuje. Oka na zbraní jsou obvykle z měkkých slitin a při zatížení by mohlo dojít k jejich utržení, pádu zbraně a zranění.

V případě škody na majetku či výrobku způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k použití se dovozce vyvazuje z odpovědnosti za tyto škody. Výrobce dále nenese odpovědnost za materiální škody či poranění osob způsobené v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů výše uvedených. V těchto případech je záruka neplatná.




#### NÁVOD K OBSLUZE

Tento univerzální návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: [servis@airsoftpro.cz](mailto:servis@airsoftpro.cz).

### 1) Sestavení zbraně – pouze pro dlouhé pušky

Některé manuální zbraně (typicky odstřelovací pušky) jsou v balení částečně rozebrané. Před střelbou je nutné je sestavit. Otevřete krabici a opatrně vyjměte hlavni a pažbu. Oba díly do sebe nasadte. Přesný postup je obvykle vyobrazen v originálním návodu výrobce. Po založení hlavně se závěrem do pažby je nutné oba díly do sebe sešroubovat. Některé modely mají již šrouby součástí pažby a stačí nástřčkový klíč z balení prostrčit otvorem v pažbě a šrouby utáhnout. Jiné modely mají dva až tři šrouby v balení. Přesný postup naleznete v obrazovém manuálu výrobce, nebo nás neváhejte kontaktovat.

Příklad sestavení zbraně Well MB01:



### 2) Naplnění zásobníku

Vyjměte zásobník z krabice. Kuličky jsou u zásobníku manuálních zbraní zpravidla tlačeny jednou tlačnou pružinou. Kapacita zásobníku se liší dle typu zbraně.

- U pistolí se zásobníky obvykle plní ručně a to tak, že se jedna kulička po druhé vkládají hrdlem zásobníku dovnitř.
- U dlouhých zbraní je obvykle v balení rychloplnička. Přiložte ji na hrdlo zásobníku a zásobník naplňte. Druhá možnost je plnit tyto zásobníky ručně, tedy jednu kuličku po druhé.
- *Zabraňte vniknutí prachu a nečistot do mechanismu. Zaseknutí mohou způsobit také nekvalitní, špatně odlité, či znečištěné kuličky. Nikdy nepoužívejte již jednou vystřelené BB projektily.*
- *Nezapomínejte vždy po střelbě zásobník vyprázdnit a uvolnit jeho pružinu.*

### 3) Založení / vyjmutí zásobníku

Zásobník naplněný kuličkami a natažený založte do zbraně. Postup založení zásobníku je vyobrazený na obrázcích v cizojazyčném návodu. Při zakládání nepoužívejte hrubou sílu. Západka zásobníku musí volně zavčvaknout. Správné vsazení je doprovázeno „cvaknutím“ zámků uvolňovače zásobníku. Stiskem tohoto uvolňovače (popř. stiskem páčky) lze rovněž zásobník vyjmout.


## 4) Střelba

### Postup nabití pro dlouhé odstřelovací pušky:

- Uchopte natahovací páku, pootočte ji nahoru a tahem k tělu (obvykle se zapřením pažby o rameno) ji táhněte na doraz dozadu. Poté ji stejným způsobem vraťte zpět do výchozí polohy. Tím je zbraň natažena. Na pravé straně závěru se nachází pojistka. Pro střelbu je nutné tuto páčku posunout dopředu.

### Postup nabití pro manuální pistole:

- Jednou rukou pevně uchopte zbraň za pažbičku (nedotýkejte se spouště) a druhou rukou závěr zbraně natáhněte zcela do zadní polohy a uvolněte. Při samovolném pohybu zpět se automaticky nabije první kulička do hlavně a natáhne úderník.



## 5) Seřizování Hop-up systému

Dráhu střely lze ovlivnit tzv. Hop-up systémem. Jedná se o jednoduché zařízení dodávající rotaci vystřelené kuličce. Tato rotace střelu stabilizuje. Hop-up systém mají všechny airsoftové zbraně, ale ne každý typ zbraně umožňuje regulaci. Některá Hop-up zařízení jsou fixní, záleží na typu zbraně. Jeho přesné umístění je uvedeno v obrazovém manuálu výrobce. Posunem páčky (popř. otáčením kolečka) nastavujeme míru rotace kuličky a tím i její dráhu - vztlak. Optimální dráha střely je mírné nadnesení kuličky. Je tak zajištěn co největší dostřel. Nastavení je vhodné provádět před každou střelbou, neboť dráhu střely mohou ovlivňovat povětrnostní podmínky a váha střely. Nastavení provádějte vždy od zcela uvolněné polohy. **Příliš utažený hop-up může způsobit ucpání zbraně a její vážné poškození.** Doporučujeme používat pouze kvalitní a značkové střelivo (BLS, G&G, Guarder, AimTop, 4GUN...). Nikdy nepoužívejte již jednu vystřelenou kuličku.

## 6) Údržba zbraně

Elektrické zbraně vyžadují jen základní snadnou údržbu. Především je vhodné čistit hlavěň. Na jednom z konců čistící tyčky (obvykle v balení) je plastové očko. Ustříhnete kousek suchého hadříku a provlékněte jej tímto okem. Několika tahy hlavěň zbraně na sucho vyčistíte.

- Výrobek nevystavujte teplotám pod +5 °C a nad 30 °C, chráňte před zdroji tepla (topení, bodová světla, oheň), přímým slunečním svitem, působením vlhkosti, vody či agresivního prostředí a prachem.**
- V případě zaprášení lze výrobek jemně otřít ve vlažné vodě navlhčeným hadříkem a následně výrobek vytřít do sucha.**
- Se zbraní nikdy nestřílejte na prázdko bez kuliček. Výjimkou je pouze tzv. „rána jistoty“ pro ověření, zda po vyjmutí zásobníku nezůstala v komoře kulička.**
- K mazání zbraně lze použít výhradně silikonový olej. Nikdy nepoužívejte oleje typu WD 40, Balistol a podobné přípravky agresivní vůči gumě, plastu a slitinám lehkých kovů.**



## Práva z vad zboží a reklamační podmínky

Zákonná odpovědnost za jakost (tedy lhůta pro uplatnění vad) je na výrobek poskytována ve smyslu platných zákonů (§2165, 89/2012 Sb) po dobu 24 měsíců ode dne prodeje (doručení zboží) při dodržení všech reklamačních podmínek, správných podmínek používání definovaných v návodu k použití a ostatních zákonem předepsaných norem.

- Rozebírání, upravování, či jiné zásahy do zbraně, jsou přísně zakázány.** A to i v případech kdy je popsána a vyobrazena v cizojazyčných návodech. Neodborný zásah může způsobit vážné škody nebo zranění uživateli či třetím osobám a je porušením kupní smlouvy a odpovědnosti za vady z ní vyplývajících.
- K mazání zbraně lze použít výhradně silikonový olej schválený dovozcem. Nikdy nepoužívejte oleje typu WD 40, Balistol a podobné přípravky agresivní vůči gumě, plastu a slitinám lehkých kovů.
- Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady výrobku. Tato záruka se dle §2167 zákona 89/2012 Sb. nevztahuje na životnost a běžné provozní opotřebení výrobku, jeho dílů a příslušenství a z něj vyplývajících následných závad: především pak vnějších ploch, veškerých pohyblivých dílů, třecích ploch mechanismu, opotřebení pístu s nabíjecí tryskou, hop-up gumičky, úderníku, atd.
- Dárky dodávané s výrobkem zdarma nelze reklamovat.
- Veškeré funkční vady, které se u výrobku projeví po jeho zakoupení, je nutné reklamovat do 30 dnů ode dne prodeje. V opačném případě mohou být tyto závady posuzovány s ohledem na možné ovlivnění jejich vzniku běžným provozním opotřebením výrobku, nevhodným nebo nepřiměřeným zacházením, nesprávným použitím či neodbornou manipulací.
- Reklamační nároky se nevztahují na závady a poškození způsobené neodbornou obsluhou, manipulací, uložením či použitím zbraně v rozporu s návodem k použití či běžnými zvyklostmi.
- Reklamační nároky se nevztahují na zbraně nedostatečně či nevhodně udržované – viz údržba zbraně v návodu k obsluze
- Reklamační nároky se nevztahují na zbraně rozmontované zákazníkem či jiným servisem.
- Reklamační nároky se nevztahují na zbraně jakkoliv upravené nebo modifikované zákazníkem či cizím servisem včetně úprav vnějších ploch, kontaktů, atd.
- Reklamační nároky se nevztahují na mechanicky poškozené zbraně a jejich součástky vyjma zřetelně prokazatelných výrobních vad materiálu a poškození způsobené při výrobě a následné vady těmito závadami způsobené.
- Reklamační nároky se nevztahují na zbraně a jejich díly poškozené lomem či prasknutím, pokud není v ploše lomu patrný vliv materiálové vady, zejména pak křehkými lomy vzniklými v důsledku užívání zbraní při teplotách pod +5°C.
- Reklamační nároky se nevztahují na zbraně ucpané nevhodným druhem střeliva či cizími předměty.
- Reklamační nároky se nevztahují na poškození vnitřních dílů chybně nastaveným Hop-up zařízením – viz kapitola Seřizování Hop-up systému v Návodu k obsluze.
- Reklamační nároky se nevztahují na zbraně poškozené vniknutím nečistot, agresivních látek, vlhkosti či tekutin.
- Reklamační nároky se nevztahují na zbraně poškozené vívem použitím nesprávných maziv, nedostatečně mazané, či poškozené přemazáním.
- Reklamační nároky se nevztahují na opotřebované. Pro řešení tohoto problému nás kontaktujte.
- Reklamační nároky se nevztahují na zbraně předané k reklamaci bez dokladu o koupi.
- Zbraně jsou vyrobeny z měkkých kovových slitin a plastů a nelze s nimi tedy zacházet jako s jejich reálnými předlohami. Jakékoliv zatížení (např. instalaci popruhu, taktických rukojetí, granátometů, tlumičů apod.) může zbraň nevratně poškodit a nedoporučuje se. Nezvedejte zbraň za pažbu, aby nedošlo k jejímu vylovení z těla.
- Airsoftové zbraně jsou určeny výhradně pro rekreační terčovou střelbu a vzhledem k výše uvedeným materiálům nejsou určeny pro bojové hry a výcvik.
- Střelbu z airsoftové zbraně provádějte staticky, bez prudkých pohybů a rázů, které by mohly zbraň poškodit.

Další informace ohledně reklamace, odstoupení od kupní smlouvy apod. naleznete na našich stránkách: [www.airsoftpro.cz](http://www.airsoftpro.cz)

ArmaPro s.r.o., IČ 0274778  
Bartoňova 925, Pardubice, Czech Republic

T  
25/14