

# 警告



限使用12kg瓦斯  
(R22 / Green gas)



嚴禁存放於高溫環境  
(Never store the Magazine above 40°C)

Caution!

PRECAUTION

NE PAS UTILISER D'AUTRES

PROJECTILEE QUE CEUX FOURNIS.

VORSICHT

Ausschliesslich für diese Pistole bestimmte

Munition verwenden.(6.0mm Kunststoffkugeln)

Fare attenzione



請勿接近火源  
(Never place it near fire)



請勿烈日曝曬  
(Never place it directly under sunshine)



★ 射擊時最好戴護目鏡

Be sure to wear shooting glasses or Goggle when shooting.

Toujours porter des lunettes de tir ou de protection quand vous tirez.

Zum Schiessen stets eine Schutzbrille tragen.

Asegurese de llevar puestas las gafas de proteccion cuando dispare.

Assicurarsi di indossare lenti di Protezione quando si spara



★ 不用時要把槍置於高處  
(小孩拿不到的高處)

Put the gun beyond the reach of kids.

Tenir hors de portee des enfants.

Pistole immer kindersicher aufbewahren.

Ponga la pistola fuera del alcance de los ninos.

Tenere fuori Dalla portata dei bambini.



★ 不可用眼睛探視槍

Don't peep at the muzzle.

Ne jamais regarder dans le canon.

Nie in den lauf schauen.

Jamas mire por el canon

Non guardare mai dentro la canna.



★ 不可朝人射擊

Don't aim at people even if it is unloaded.

Ne jamais viser quelqu'un meme si votre pistolet est vide.

Auch bei spiel-und Sportwaffen besteht Verletzungsgefahr. Auch ungeladen nie auf einen Menschen oder ein Tier richten!

No apunte a personas, incluso descargado.

Non puntare mai verso le persone anche se la pistola scarica.



★ 射擊的瞬間，才可以把手指接近扳機擊扣

Don't touch the trigger until the moment of shooting.

Ne jamais appuyer sur la gachette le rearmement.

Abzug erst dann berühren,wenn Sie zum Schiessen bereit sind.

No toque el gatillo hasta el momento del disparo.

Non toccare il grilletto fino al momento di sparare.



★ 確定射擊的方向均安全後才可以射擊


After making sure that there is nobody nearby.

Toujours etre sur qu'il n y a personne dans la trajectoire de votre tir.

Vergewissern Sie sich vor dem Schiessen stets, dass niemand getroffen werden kann.

Antes de apuntar aseguese que no hay nadie cerca.

Assicurarsi semper che non ci sia nessuno sulla traiettoria di tiro.



★ 避免粗魯的動作，發生危險

Avoid a rough operation.

Ne jamais jeter le pistolet quand il est arme.

Geladene Waffe stets mit Respekt Behandln. Nicht werfen oder unsanft Jandhaben.

No tire ni lance la pistola, se puede disparar.

Evitare azioni brusche.



★ 不使用時，應將彈匣取出，並取下子彈

When the gun is not in use, remove the magazine and unload BB pellets.

Quand vous ne l'utilisez plus,bien Faire attention de retirer le chargeur et de le desarmer.

Zum Aufbewahren Magazin entfernen und Kugeln herausnehmen.

Cuando no se este utilizando la pistola, saque todas las bolas.

Quando l'arma non e in uso, estrarre il caricatore e scaricare i pallini.




★ 正確使用空氣軟槍，可享受愉快的射擊，但是錯誤的使用方法非常危險，務必遵守注意事項。

Miss handle the airsoft gun may condition serious injure or death. Please read the safety instruction before use.



# INSTRUCTION MANUAL




※AK PMC & 74 UN 此二款前槍身，  
可自行替換成 AK PMC-A 及 74 UN-B

WE-AK PMC-A  
GAS BLOWBACK TYPE



WE-AK PMC  
GAS BLOWBACK TYPE



WE-74 UN  
GAS BLOWBACK TYPE



AK SERIES PARTS

AK快速套件

可選購



WE-74 UN-B  
GAS BLOWBACK TYPE

FOR AGE 18 YEARS OR OLDER

MADE IN TAIWAN


## 1 各部名稱 Name of parts




## 2 射擊選擇鈕 Ambidextrous Fire Selector



## 3 彈匣裝填 Magazine loading




將6MMBB彈裝填入附贈的填彈器中  
Fill 6mm BBs with loader.



※限使用12kg 瓦斯 (R22/Green Gas)  
※AK PMC & AK 74 UN 彈匣共用

## 4 彈匣功能 Magazine Features




正常狀態

※將A開關撥向左,為正常狀態,射擊時無彈及後定



空打狀態

※將A開關撥向右,為空打狀態,射擊時子彈擊發完畢亦可空打。



※裝完子彈請將(B)開關向下扳


※當子彈擊發完畢(B)開關會自動上跳,此時為無彈後定,無法擊發。

※當(A)開關向右扳,此時(B)開關定位向下,無彈亦可擊發。

## 5 槍托長度調整 Butt Stock Extent



向下壓下槍托調整鈕解除鎖定便可拉出或推入槍托




槍托共有六段伸縮段位可以調整

## 6 槍枝大部分解 Field Strip



取下彈匣,拉拉柄確認槍膛內有無子彈,關保險



打開上蓋



取出槍機 & 取出複進彈簧桿




大部分解完成




將彈匣以斜角插入彈匣槽



讓彈匣檔片扣住彈匣



往下將通槍條由下拉出



當槍管阻塞,用以幫助槍管潤滑

# 爆炸圖

## EXPLOSION

# 爆炸圖

## EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1	PMC-AK槍身	1	48	M3X6平頭	1	95	平頭M2.5X5十字	5
2	PMC-AK槍托	1	49	M5X75MM螺絲	1	96	PMC-AK延遲彈簧	1
3	PMC-AK護弓墊片	1	50	PMC-AK退彈鈕簧	1	97	PMC-AK扳機釋放器	1
4	PMC-AK護弓	1	51	PMC-AK準星座	1	98	PMC-AK選擇鈕內	1
5	PMC-AK彈匣卡榫	1	52	M6X100MM螺絲	1	99	PMC-AK選擇鈕固定軸	1
6	PMC-AK彈匣卡榫軸	1	53	圓頭內六角M3X8	4	100	PMC-AK選擇鈕外	1
7	PMC-AK上蓋	1	54	PMC-AK槍托調整器	1	101	PMC-AK撞針鈕簧	1
8	PMC-AK戰術擋片	1	55	O環7X1	1	102	PMC-AK扳機彈簧	2
9	PMC-AK下護木	1	56	PMC-AK撥桿控制器	1	103	PMC-AK擊鎚開閉器鈕簧	1
10	氣閥組合	1	57	M2X6平頭	2	104	PIN4X25	2
11	PMC-AK轉接座	1	58	PMC-AK氣道橡膠座	1	105	PMC-AK擊鎚開閉器套筒	1
12	PMC-AK轉接座固定軸	1	59	PIN2X21.5	1	106	PMC-AK副扳機彈簧	1
13	PMC-AK槍托桿	1	60	PIN2X16.5	2	107	PMC-AK滑桿座	1
14	O環20X2	1	61	2MM鋼珠	2	108	PMC-AK滑桿	1
15	PMC-AK槍托桿蓋	1	62	PMC-AK撥桿後彈簧	1	109	PMC-AK滑桿彈簧	1
16	灌嘴本體	1	63	PMC-AK撥桿控制器彈簧	1	110	M4內六角	1
17	PMC-AK槍托卡榫螺母	1	64	O環3X2	1	111	PMC-AK滑桿彈簧套環	1
18	PMC-AK下護木固定片前	1	65	上彈頭彈簧	1	112	PMC-AK緩衝檔片	1
19	PMC大魚骨	1	66	平頭M2.5X6	4	113	SPIN3X10	1
20	平頭M5X18	1	67	PMC-AK槍托卡榫彈簧	1	114	M2.5X4圓頭	1
21	PMC-AK防火帽	1	68	平頭M5X8	1	115	PMC-AK緩衝柱	1
22	PMC-AK防火帽固定梢	1	69	PMC-AK槍托卡榫	1	116	PMC-AK緩衝柱彈簧	1
23	PMC-AK準星固定軸	1	70	PMC-AKHOPUP座右	1	117	PMC-AK槍機座	1
24	PMC-AK準星	1	71	PMC-AKHOPUP座左	1	118	PMC-AK瓦斯導桿	1
25	PMC-AK槍托配件	2	72	PMC-AK入彈膠	1	119	負壓後氣閥彈簧	1
26	PMC-AK握把	1	73	PMC-AK內槍管420MM	1	120	PMC-AK活塞後	1
27	PMC-AK彈匣殼	1	74	PMC-AKHOPUP調整連桿	1	121	PMC-AK活塞前	1
28	PMC-AK彈匣底蓋	1	75	PMC-AKHOPUP調整鈕	1	122	O環18X2	1
29	PMC-AK彈匣O環30X1	2	76	PMC-AKHOPUP緩衝墊	1	123	負壓前彈簧	1
30	PMC-AK瓦斯導管連接器	1	77	PMC-AK外槍管	1	124	調節閥	1
31	PMC-AK槍托後配件	1	78	M3X4止付螺絲	6	125	PIN1.5X14mm	1
32	PMC-AK槍托底蓋	1	79	M2X10十字	1	126	PMC-AK通槍條	1
33	PMC-AK槍托橡膠	1	80	咬花PIN6.0mm	1	127	PIN3X12.5咬花	2
34	PMC-AK槍身擊鎚座軸	1	81	M2X7平頭	2	128	PMC-AK槍管連接座卡榫	1
35	PIN2X12.5	2	82	PIN2X23mm	1	129	圓頭內六角M4X10	8
36	PMC-AK防火帽固定梢彈簧	1	83	PMC-AK扳機擊鎚座	1	130	PMC小魚骨	2
37	PMC-AK槍管連接座	1	84	PMC-AK扳機	1	131	PMC-AK照門表尺調整鈕卡榫	1
38	PMC-AK內彈匣中	1	85	PMC-AK擊鎚	1	132	PMC小魚骨螺帽	1
39	PMC-AK內彈匣下	1	86	PMC-AK副扳機	1	133	PMC魚骨固定器	1
40	M5X75MM螺絲	1	87	PMC-AK擊鎚開閉器	1	134	PMC-AK照門表尺彈簧	1
41	PMC-AK內彈匣上	1	88	PMC-AK撞針	1	135	PMC-AK槍管連接座卡榫	1
42	PMC-AK氣道橡膠	1	89	PMC-AK撞針延遲片	1	136	PMC-AK槍管連接座卡榫螺絲	1
43	PMC-AK彈匣右	1	90	扳機銅軸	2	137	PIN4X24咬花	1
44	PMC-AK彈匣左	1	91	PMC-AK扳機擊鎚座前蓋	1	138	PMC照門彈片	1
45	PMC-AK上彈頭	1	92	PMC-AK撞針鈕簧	1	139	PMC-AK照門表尺調整鈕	1
46	PMC-AK撥桿前	1	93	PMC-AK扳機彈簧	1	140	PMC-AK照門表尺	1
47	PMC-AK撥桿後	1	94	平頭M2.5X10十字	1	141	彈匣撥桿螺絲	1

